Портативный радар-детектор GTX-555

Инструкция по эксплуатации

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: RAYEE TECH LTD
КНР, пр. Фуцзянь, г. Сямынь, район Huli, ул. Мэйси, промышленный парк "Huli", 81
Тел: 86-59"
86-592-6681370

Скажите нет штрафам за превышение скорости!

Установка

Для комфортного использования устройства во время вождения рекомендуется располагать его на ветровом стекле между водителеми пассажиром. Не разворачивайте устройство индикатором к водителю. Рупор антенны радар-детектора должен быть развёрнут по направлению движения автомобиля.

Для надёжной фиксации устройства на кронштейн с присосками держите ветровое стекло в чистоте, иначе можно повредить устройства при его падении или получить повреждения при попадании устройства на раскрывающуюся подушку безопастности.

Не закрывайте рупор антенны металическими предметами, а датчик лазера не прозрачными предметами.

Управление радар-детектором

•Включение. Подключите устройство к разъёму для прикупивателя автомобиля черезе кабель питания 12/24 В, устанвите устройство на лобовое стекло, включите

кабель, нажав на его кнопку.

•Громкость звука. Чтобы изменить уровень звука, крутите колёсико с левой боковой стороны.

•«DIM» – яркость индикатора. По умолчанию режим самый яркий.

•«MUTE» – отключение звукового предупреждения на одну минуту.

•«CITY» – чувствительность: трасса (H), автосканирование (A), город1 (C), город2 (C.).

•Вкл./выкл. звукового оповещения. Нажмите и удерживайте кнопку «DIM».

•Язык (русский, английский, китайский и кантонский). Нажмите и удерживайте кнопку «CITY» в течение 3-х секунд.

•Выбор полосы частот: Нажмите и удерживайте кнопки «MUTE» и «CITY» в течение 3-5 секунд. Выбор диапазона осуществляется кнопками «DIM» и «CITY», установка кнопкой «MUTE».

ение

асибо за покупку радар-детектора 55, разработанного компанией... е устройство, сочетающее в себе ие технологии систем безопасного ения и высокое качество сборки, т Вашим надёжным защитником на е. С радар-детектором Conqueror 55 Вы почувствуете большую нность при управлении Вашем обилем.

бы в полной мере использовать все ции радар-детектора Conqueror 55, внимательно прочитайте эту укцию. Помните, что использование го устройства не совобождает Вас от дения правил дорожного движения. внимательны и осторожны на е.

Элементы модели



1.Датчик лазера.
2.Рупор антенны.
3.Динамик.
4.Кнопка «DIM».
5.Кнопка «MUTE».
6.Кнопка «CITY».
7.Дисплей.
8.Разъём для питания.
9.Регулятор громкости.



Аксессуары

Радар-детектор	Кабель питания	Кронштейн и коврик	Инструкция
			

•Автопрглушение звука. Вкл./выкл. осуществляется нажатием кнопки «MUTE» в течение 3-х секунд.

•Импульсный режим. Вкл./выкл. осуществляется нажатием кнопок «DIM» и «MUTE» в течение 3-х секунд.

•Выключение дисплея. Осуществляется нажатием кнопок «DIM» и «CITY» в течение 3-х секунд. Чтобы включить дисплей отсоедините кабель питания и вставте его обратно.

ВАЖНО! Радар Стрелка-СТ детектируется только при включённом импульстном режиме. Если Вы уверены, что на Вашем пути нет таких радаров, импульсный режим рекомендуется выключить.

Частотные диапазоны

•X-диапазон (10,525 ГГц ± 1000 МГц)
•Ku-диапазон (13,450 ГГц ± 1000 МГц)
•K-диапазон (24,125 ГГц ± 1000 МГц)
•Ka-диапазон (34,700 ГГц ± 1000 МГц)

Гарантийный талон

Данная гарантия действительна в течение 12 месяцев с дня продажи.

Серийный номер: _____

Дата продажи « » 20__г.

Подпись продавца _____

Причина замены или ремонта товара

_____

_____

_____

_____